


A man with a mustache and glasses, wearing a light blue shirt and a white protective apron, is kneeling and painting a red door with a brush. He is holding a paint can in his left hand. The background shows a window with yellow flowers.

Ezermester
hobbi
Szakfüzetsorozat

FESTÉS, MÁZOLÁS MESTERFOGÁSAI

ÍGY FESTÜNK MI!



Supralux TERMÉKEK

LAKKOK	Supralux GEMINI parkettalakk Supralux MATRÓZ csónaklakk Supralux TIVELIN bútorklakk fényes Supralux TIVELIN bútorklakk matt
FESTÉKEK	Supralux DUROL zománc Supralux RADIÁTOR zománc Supralux ORKÁN festék Supralux falazúr Supralux PADLÓZOMÁNC
FALFESTÉKEK	Supralux AKVA diszperziós belső falfesték Supralux diszperziós belső falfesték Supralux diszperziós homlokzatfesték Supralux WALLKYD falfesték
ALAPOZÓK	Supralux TIVINIL parketta alapozó Supralux alapozó Supralux LENOLAJOS FABEERESZTŐ alapozó Supralux KORALKYD korróziógátló alapozó Supralux TISZAKORR korróziógátló alapozó Supralux PLUMBIN RAPID korróziógátló alapozó Supralux impregnáló alapozó
HÍGÍTÓK	Supralux H-100 hígító Supralux H-200 hígító
RAGASZTÓK	Supralux MOZAIK csemperagasztó Supralux MOZAIK parkettaragasztó Supralux MOZAIK faipari speciál ragasztó Supralux TIVEBOND műanyagburkolat ragasztó
EGYÉB TERMÉKEK	Supralux univerzális színezőpaszta Supralux TIVETEX EXTRA alvázvédő anyag
KITTEK	Supralux kitt Supralux poliészter kitt

MINTABOLT: Budapest, XVIII. Üllői út 513. Tel.: (1) 158-5611

FESSEN FRISSEN, VILÁGSZÍNVONALON.

Kiváló alapanyagú, legfejlettebb holland technológiát

megtestesítő új, **Supralux**

márkanévű alapozóink, fa -, fém -, zománc-, és falfestékeink, lakkjaink, ragasztóink széles választékban várják a minőségben megalkuvást nem ismerő festőmestert - tehát Önt.

A Supralux-szal bevont anyagok, felületek, tárgyak a legkeményebb igénybevétel mellett is megőrzik eredeti szépségüket, így hosszú - hosszú ideig éreztetik a jól végzett munka örömét, elégedettségét.

A Supralux család valamennyi tagja megfelel mind a hivatásból festők, mind az elhivatottságból festetők legkényesebb igényeinek, és a végeredmény minden esetben kezük munkáját dicséri.

Így festünk mi! És így festhet Ön is - velünk. FESSEN FRISSEN, VILÁGSZÍNVONALON.




AKZO-TVK Rt. TISZAÚJVÁROS

Supralux®
A festék!

Szakküzsorsorozatunk jelen példányával két témakör legfontosabb tudnivalóit igyekszünk tömören összefoglalni. Az első részben a festési munkákat, vagyis az épületek belső és külső falainak festését tekintjük át, az alapanyagoktól a szükséges szerszámokon keresztül a bevonat készítéséig. Az ezt követő rész a mázolással foglalkozik, sorra véve a különböző anyagokhoz tartozó technológiai fogásokat. A füzet szerves része a hozzá kapcsolódó hirdetési anyag, amelyből olvasóink az egyes gyártók konkrét festékkínálatát, a szükséges eszközöket, szerszámokat, segédeszközöket ismerhetik meg.

FALFESTŐ MUNKÁK



Anyagok

Használatra kész falfestékek

Por alakú, vagy pasztaszerű, sűrűn folyós állapotú anyagok, melyek rendszerint vízzel (vagy a gyár által előírt más hígítóval) elegyítve közvetlenül alkalmasak falfelületek festésére.

Közös jellemzőjük, hogy ugyanazon gyártmánycsoportokba tartozó festékek egymással károsodás nélkül elegyíthetők a kívánt színárnyalat biztosítása végett. Vitatható esetben ezt a tulajdonságukat a szaküzletben tisztázni kell.

A gyár által javasolt színezőpasztákkal is keverhetők a megfelelő színárnyalat előállítása végett. A vízzel hígítható falfestékek nem gyúlékonyak, azaz nem tűzveszélyesek, és egészségre gyakorlatilag teljesen ártalmatlanok.

Saját készítésű falfestékek

Mindmáig elterjedt, bár kevésbé indokolt megoldás az, hogy a falfestési munkákhoz saját készítésű falfestéket használnak.

Napjainban már sokféle, előnyös tulajdonságú falfesték áll rendelkezésre, ezért bár a saját készítésű falfesték kétségtelenül jóval olcsóbb – alkalmazásukat előzetesen mérlegelni tanácsos. Ezek helyett a korszerűbb, műszaki és gazdasági előnyöket nyújtó, kész falfestékek használatát javasoljuk.

A festőmunkák elvégzéséhez szükséges kéziszerszámok és segédeszközök

Fontos, hogy a szerszámok állapota megfelelő legyen. Hibás, sérült kéziszerszámokkal és segédeszközökkel nem szabad dolgozni, mert azok mindig váratlan veszélyforrást jelentenek, így súlyos baleseteket idézhetnek elő.

A falfestő munkák elvégzéséhez az alábbi kéziszerszámok és segédeszközök szükségesek:

Festőlétra: (a szoba magasságának megfelelő 5-6 fokú).

Spatulyák: (spachtlik) legalább 3 db különböző méretű (1).

Vödör: az újabban könnyen beszerezhető műanyag vödörök igen előnyösek festési célra, mert jól tisztíthatók és nem szennyezik a falat, mint pl. a sérült horganyzott acéllemez vödörök. Legalább 2, de célszerűen 3 db vödör szükséges.

Vonalzó ecset: céljainkra az olcsó, né-





hány forintért beszerezhető kis ecsetek is megfelelnek. Költséges vonalzó ecsetek beszerzése felesleges. Legalább 2-3 db kis ecset szükséges (2).


Kicsapó, ill. jelölő zsinór: erre a célra vékony, de erős kenderzsinór is megfelel. Ezt fekete porfestékkel áthúzza kell megfesteni és a vezetőfonalak kicsapására, ill. jelölésére használni. Legalább 10-15 m hosszú zsinór szükséges a lakás jellemző méreteitől függően.

Vonalzó, vagy vonalzó lécz: legalább 50-70 cm hosszúságú.

Műanyag tálak: a gipszhabarcs keveréséhez, esetleg a falfesték keverőszíneinek elkészítéséhez szükséges. Adott célra a csónakakúp alakú kb. 25-30 cm átmérőjű műanyag tálak előnyösek.

Ecsetek, meszelők vagy ún. festőkefék: a festés tervezett minőségétől függően az alábbiak szükségesek: lapos ecset (3), marok-ecset, meszelő, festőkefe, vagy korongecset, festékfelhordó, vagy ún. teddy-henger (4), festékszóró pisztoly, festőszivacs (5).





5

A falfestés munkaműveleteinek sorrendje

Ha az anyagok, szerszámok, segéd-eszközök már rendelkezésre állnak és a festésre kerülő helyiségek előkészítése befejeződött, elkezdhetők a festési műveletek.

Az egyes helyiségekben a berendezési tárgyakat (pl. a bútorokat) a padlóburkolatot, mázolt vagy lakkozott nyílászáró szerkezeteket (ajtók, ablakok) az elszennyeződéstől – célszerűen műanyag fóliával vagy papírral való letakarással – védeni kell. A padlóburkolat előnyösen védhető pl. száraz fűrészporréteg terítésével, hullámpapírral stb.

A bútorokat, berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, ill. összerakni, hogy azok a kényelmes, biztonságos mozgást és munkavégzést ne akadályozzák, megcsúszást, botlást és egyéb baleseti veszélyforrást ne idézzenek elő.

A festési műveleteknél a környezet elszennyeződését a legkisebbre kell csökkenteni, hogy az utólagos takarítás ne igényeljen felesleges nagy időráfordítást.

Ha a festékanyag nem kívánatos helyre kerülne, nem szabad megvárni, míg megszárad, hanem 2-3%-nyi Biopon adagolással vízzel megnedvesített ruhával célszerű eltávolítani.

A falfestés műveleti sorrendje a következő:

a) A falfelület előkészítése

Ennek célja a zavaró szennyeződések eltávolítása, az egyenletes felületi réteg kialakítása, a foltosodások elszigetelése és szükség esetén a régi, lehámlásra már hajlamos festékréteg eltávolítása. Ez az igen fontos műveletcsoport – amely a festékréteg tartósságát és minőségét elsősorban befolyásolja – a következő tevékenységek-ből tevődik össze:

A régi, lehámlásra hajlamos festékréteg eltávolítása kaparrással

Fáradtságos, időigényes, de egyik legfontosabb művelet. Gyors és hatékony elvégzésére az alábbi új megoldás javasolható: 5-6 liter langyos (35-40 °C) vízben (célszerűen műanyag vödörben) mintegy 8-10 dkg Biopont kell feloldani. Ezzel az oldattal felülről lefelé haladva egyenletesen és teljesen át kell nedvesíteni a régi festékréteget. Így mintegy 1,0-1,5 m²-nyi, kb. 0,8-1,0 m szélességű sávokban célszerű a nedvesítést elvégezni. Erre a célra előnyösen használható egy hosszú nyélre (kefesepró, „partvis”) erősített teddy-henger, de természetesen megfelelő a festőkefe, széles lapocscset, sőt a kis kézi permeterzőkészülék, vagy éppen a vibrációs szórópisztoly is.


Kb. 1-3 perc elteltével a festékréteg egyenletesen átnedvesedik, s ekkor célszerűen jobbról balra haladó mozdulattal, kb. 30-45 °C-os szög alatt a felületre nyomott széles (vagy görbe, nem egyenletes falfelület esetén keskeny) spatulával vagy kaparó acéllemezzel a festékréteg teljesen és főleg porképződés nélkül könnyen lehántolható a felületről.

Mindig olyan nagyságú szakaszt nedvesítsünk be, hogy amíg az egyik szakaszt kaparjuk, a másik egyenletesen megpuhuljon. Ezután a falfelületről a még visszamaradt festékréteg nyomait langyos szappanos (6-8 liter vízben 10 dkg kenőszappan) vagy Bioponos vízzel (6-8 liter vízben 2-3 dkg Biopont oldani) le kell mosni. Erre a célra kopott, rövidszórú korongecset, vagy kefe használható előnyösen.

A falfelület átdörzsölése

Új vakolatrétegről, ill. falfelületről spatulával, acélsimítóval, vagy durvaszemcsés csiszolókövel, de esetleg érdes kődarabbal. téglával, (pl. samott-téglával) való dörzsöléssel el kell távolítani a zavaró érdes szemcséket, a síkból kiálló vakolatrészeket (6). Természetesen ne támasszunk túlzott igényeket a falfelület simaságával szemben, hiszen az nem alapvető követelmény.

A szinte üveges simaságú, csekély szil-



vóképességű, azaz tömör vakolatréteg nem előnyös falfestésre.

A falfelület folytonossági hiányainak javítása

A zavaró repedéseket, sérülési helyeket festés előtt feltétlenül ki kell javítani. A mállékony, meglazult vakolatréteget pedig el kell távolítani és fejújítani. (Ha ez a meghibásodás már nagymértékű, akkor a vako-

latréteget kőművessel kell kijavítani vagy új vakolatot készíteni.)

A kisméretű repedéseket teljesen ki kell mélyíteni a spatula élével (7) vagy csavarhúzóval, durvaszórú ecset segítségével vízzel megnedvesíteni (8), majd gipszhabarccsal kitölteni (9).

A nagyméretű (3-4 mm-nél nagyobb szélességű) repedéseket, tágalási hézagokat ugyanígy kell kijavítani azzal az eltéréssel, hogy a gipszhabarcsot azbesztróston vagy fűrészponton kell adagolni.

Betonfelületeknél a javításokhoz használatra kész habarcsot, vagy az alábbi össze-



telítő gipsz-, ill. cementhabarcsot kell használni:

Gipszhabarcs: 1 rész Mozaik- vagy Pálmafluid ragasztó és 2 rész víz elegyéhez a szükséges mennyiségű gipszet kell adagolni és gondosan összekeverni.

Cementhabarcs: 1 rész Mozaik- vagy Pálmafluid ragasztó és 2 rész víz elegyéhez, a szükséges mennyiségű, 1 rész 350-es cement, 1 rész kvarchomok (0,5-1 mm) száraz keverékét kell adagolni.

Természetesen a javított helyeket az előbb leírtak szerint simára dörzsölni, majd portalaníítani kell.

A zavaró foltosodások elszigetelése

Festés előtt a falfelületen minden olyan foltképződményt, szennyeződést el kell távolítani vagy hatástalanítani kell, amely a kész festésen zavaró foltátütést idézhet elő.

A gyakorlatban legtöbbször az alábbi szennyező foltok fordulnak elő:

Nedvességfoltok:

minden esetben előbb célszerű az átnedvesedés okát megállapítani és azt meg-

szüntetni. Elsősorban tető-, ill. földembeázások, vízvezeték-repedések, lefolyócső-repedés és hasonló meghibásodások okozta nedvességfoltok elhárításánál kell körültekintően eljárni. Gyakran a szigetelési hiányosságok miatt felszivárgó talajnedvesség idéz elő foltosodást. A hiba elhárítása után a falfelület alapos, több napig tartó szellőztetésével a nedvességfolt teljesen el is tűnhet. Az aljzat átnedvesedése miatt a következőkben részletezett foltosodások keletkezhetnek. Ezeket a festés előtt hatástalanítani kell.

Penészfoltok, gomba, algaképződmények: ezek rendszerint különböző kórokozók telephelyei is. Viszonylag könnyen eltávolíthatók abban az esetben, ha az átnedvesedés nem a hőszigetelési hiányosságok miatti páralecsapódással (páradiffúzióval) függ össze. Hatástalanításuk úgy végezhető el, hogy a foltképződmenyt durva kefével való dörzsöléssel, kaparással stb. eltávolítjuk, és a felületet Hypó és víz 1:1 arányú elegyével esetleg többször beecseteljük (legalább 10 dkg rézgálicot kell oldani 1 liter meleg vízben!). Az így kezelt felület néhány óra száradást igényel. (Hiányos hőszigetelés esetén természetesen a megfelelő hőszigetelést el kell végezni).

Rozsda-folt-átütések: az elszíneződött vakolatréteg felületét kaparással, csiszolással minél mélyebben lekoptatni célszerű. Az így előkészített felületet nedvesítés után ún. rozsdaeltávolító rudacs-kával (vagy oldattal) kell bedörzsölni mindaddig, míg a rozsda-folt teljesen elhalványul. Alkalmas ilyen célra a heresó, oxálsav, ammónium-bifluorid, foszforsav, CR-25 oldat stb. is. (Az előbbieket azonban csak méregengedélyre szerezhetők be.) A felület száradása után célszerű azt legalább kétszer alaposan beecsetelni, és átitatni valamelyik könnyen beszerezhető szigetelővel. A makacs rozsda-foltokat, amelyek megjelenése esetleg elháríthatatlan okok miatt későbbiekben is várható, úgy lehet hatástalanítani, hogy a dörzsölés és szigetelővel való beecsetelés után a felületre alumíniumfóliát ragasztanak rugalmas, vízálló ragasztóval. Előzetesen célszerű az alufólia felületét lakkal beecsetelni, és annak megszáradása előtt finom homokkal behinteni. (Ily módon az a száradás után a falfelület többi részével egyenletesen átfesthető.)

Só-kivirágzások, salétromos képződmények: ezek is kizárólag a nedvességfelszívódással hozhatók összefüggésbe. Ugyanis nedvességfelszívódás hatására a vakolatban, ill. a falszerkezetben (pl. téglákban) a víz által feloldott sók a felszínre törnek, ahol bepárolódva só-kivirágzások alakjában megjelennek. Ezek a folyamatok a falszerkezet, vakolatréteg károsodását idézik elő. A sóképződmények anyaga változó összetételű lehet, de az legtöbbször gipsz. A só-kivirágzások elleni hatékony védelem gyakran elég körülményes, s megbízható megoldások nem mindig állnak rendelkezésre.

A megszüntetésre irányuló teendők az alábbiakban összegezhetők:

- elsősorban a só-kivirágzás okát kell feltárni, a nedvességet megszüntetni, a falfelületet kiszáritani. (Előfordulhat olyan eset, hogy a só-kivirágzást a falba beépített téglá idézte elő, amit ki kell cserélni.)
- Ezután a száraz felületről a só-kivirágzást kaparással, csiszolással (pl. drótkéfével) távolítjuk el. Ha alatta a vakolatréteg már elmállott, azt mindaddig kaparjuk, amíg megfelelő szilárdságú vakolatréteghez vagy alaphoz nem érünk.
- E művelet után a mállekony rétegtől megtisztított felületet durvaszűrő ecsettel portalanítjuk, majd vízzel megnedvesítjük és gipsz, vagy cementhabarccsal a fal vezetősíkjaival egyezően kijavítjuk és megszáradni hagyjuk.

- Befejezésül a javított és kiszáradt felületet lecsiszoljuk, majd vízálló, gyorsan száradó, szintelen lakkal, szigetelő-lakkal legalább kétszer beecseteljük. A lakktól először legalább 1:1 arányban, tehát alaposan fel kell hígítani. Így mintegy 25-30%-kal nagyobb felületet tanácsos beecsetelni, mint a só-kivirágzás góca.
- Ha szükségesnek látszik, a felület alumíniumfóliával is leragasztható az előbb leírtak szerint.

Alapvető feltétel természetesen az, hogy az így javított falfelület további beázást, „nedvesség-átáramlást” ne kapjon.

Füst, kátrány-, koromfoltok: ezek legtöbbször a nem kellően tömör falazatú kéményjáratok mentén keletkeznek. A foltokat itt is kaparással, csiszolással lehetőleg teljesen eltávolítjuk, majd hig oltott mésszel és telített rézgálicoldattal 1:1 arányú elegyével legalább 2-3-szor beecseteljük a folt helyét. Az így kezelt, kiszáritott felületet ezután még 2-3-szor szigetelő-lakkal célszerű beecsetelni. Ehelyett gyakran elegendő 3% lenolajkencét tartalmazó oltott mésszel való kétszeri meszelés is. Ha szükségesnek látszik, alumíniumfólia ragasztással kell a foltot hatástalanítani, az előbb leírtak szerint.

Olajfoltok: egyre gyakrabban jelennek meg az olajkályhával való tüzelés következtében velejáróként. A nem eléggé tömör szerkezetű, szivacsos kémények falazatán, az elpárolgó olajgőzök egyre mélyebben felszívódnak és növekvő foltként jelennek meg a festett falfelületen.

A védekezés lehetőségei eléggé korlátozottak, mert a lakkal való szigetelés nem mindig, vagy csak átmenetileg használ. Az olajfolt-átütéseket megbízhatóan alumíniumfóliás szigeteléssel lehet hatástalanítani, az előbb leírtak szerint.

b) Alapozó (vagy első) meszelés

Új vakolaton, vagy a régi eltávolított festékréteg lemosása után kell elvégezni, minden esetben higfolyós oltott mésszel és durvaszűrő meszelővel. Követelmény ugyanis az, hogy a higfolyós mészpép minél mélyebben szívódjon be a vakolatrétegbe és ezáltal annak felületét kellően megszilárdítsa.

c) Átvonó (második, harmadik) meszelés

Új vakolatrétegen feltétlenül elegendő a kétszeri meszelés, ún. javított mésszel. A rétegek számát feleslegesen növelni nem szabad, mivel az a lepatogzás veszélyét rejt magában. A meszelést minőségi, ill. műszaki szempontból feltétlenül tanácsos meszelővel (tehát ecseteléssel), nem pedig szórással elvégezni.

Végleges meszeléshez (pl. színes meszeléshez) is legfeljebb 3 réteg legtöbbször elegendő.

d) Timsózás



A falfelület 10%-os timsóoldattal (1 kg timsót 10 liter meleg vízben kell oldani) való egyenletes átitatása. Ezt a műveletet célszerű ecseteléssel végezni, de lehet permetezéssel is (pl. szórópisztollyal.) Ha a felület nagyon szívóképes vagy lazán kötött, akkor az előbbi tömörségű oldathoz enyve vagy cellulózoldattal is ajánlatos adagolni (1 kg csontenyv 6 liter vízben vagy 5-6 liter cellulózoldat, 1 kg Glutolin 8-10 liter vízben). A timsózás szilárdítja a vakolatréteget, annak szívóképeségét egyenletessé teszi, lágsságát leköti, s ezáltal mintegy szigetelő hatást is kifejt. A hagyományos enyves festés előtt minden esetben el kell végezni ezt a műveletet.

e) Szappanozás

A falfelület egyenletes beecsetelése mintegy 8-10%-os káliszappan (vagy kenőszappan) oldattal (1 kg kenőszappant 10-12 liter meleg vízben oldani). A szappanozás rendeltetése a falfelület lágsságának lekötése, a pórusok telítése, az egyenletes szívóképeség kialakítása. A szappanozással kezelt felületre a festékanyagok felhordása is sokkal könnyebben megy. Szappanozást kizárólag vakolaton kell végezni (elsősorban a hagyományos enyves festés előtt), így pl. betonfelületen nem is szabad szappanozást készíteni.

f) Alapozó festékréteg felhordása

Az előkészített alapra higfolyósabb, a pórusokba mélyebben beszívódó, nagy fedőképességű (rendszerint fehér) festéket kell felhordani, minden esetben ecseteléssel (meszelővel) (10) vagy legalább festékfelhordó (teddy-) hengerrel (11). Az alapozó



festékréteg szórással való felhordása nem előnyös, mert így a festékanyag csak megtapad a felületen, de nem hatol be a pórusokba, mint ecsetelésnél.

g) A felületek elhatárolása, kijelölése ún. csapózsínórral

Alapozófestés után a mennyezetet, ill. a más színben kialakítandó falfelületeket pontosan ki kell jelölni, el kell határolni egymástól. Ez legtöbbször az egyenes vonalvezetést, a függőleges és vízszintes helyzetű festett falfelületek kialakítását is szolgálja.

A kijelölést pontos mérések után az ún. csapózsínórral célszerű végezni. Ez lényegében egy vékony, de erős zsineg, amelyet előzetesen fekete porfestékben (pl. oxidfe-

keze, korom stb.) áthúznak. A falfelületen a két kijelölt (bemért) pontra helyezik egy kicsit feszese a zsinórt, majd közösen kihúzzák és gyorsan eleresztik. Ezáltal a falfelületre pattintott zsinór vékony fekete vonalat ejt a felületen.

Ugyanez a művelet körülményesebben, természetesen vonalazással is elvégezhető (pl. a falfesték színárnyalatához hasonló színes ceruzával).

h) A közbenső és átvonó (második és harmadik) festékréteg felhordása

Erre a műveletre az alapozó festékréteg teljes száradása után kerülhet sor (ecseteléssel vagy szórással, hengerléssel egyaránt), vagyis akkor, amikor az új festékréteg már nem puhítja meg, ill. nem szedi fel az alsó réteget. A gyakorlatban egy alapozó festékrétegre egy, legfeljebb két második (közbenső és átvonó) festékréteget tanácsos képezni. Ennél több festékréteg felhordása egyrészt felesleges, másrészt rontja a festés minőségét.

i) Vonalazás

A különböző helyzetű, esetleg színárnyalatú falfelületek egymástól való elhatárolására, kiemelő hatáskeltés céljából alkalmazhatók. A mintázat nélküli, esetleg többféle színárnyalatban készült falfestésnél a vonalazást gyakran elhagyják. A sajátkezü falfestésnél tanácsos elhagyni a vonalazást, mert az megfelelő gyakorlatot, szakmai tapasztalatot és érzéket igényel.

Az egyes falfestési eljárások

Kivitelezésük műveleti sorrendje (technológiája) a következőkben összegezhető:

A) Fehér meszelés belső térben, új vakolaton

- a) a felület átkaparása spatulával, a kiálló habarccsok, durva szemcsék, esetleges szennyeződések eltávolítása, portalanítása;
- b) a zavaró szennyeződések eltávolítása, a foltosodások elszigetelése, hatástalanítása;
- c) alapozó meszelés;
- d) a folytonossági hiányok, repedések javítása habarccsal;
- e) közbenső (második) meszelés;
- f) átvonó (harmadik v. befejező) meszelés.

B) Színes meszelés belső térben, új vakolaton

Az a, b, c, d műveletek mint A alatt. Az e és f műveleteket színes mésszel kell végezni.

C) Fehér meszelés belső térben, régi meszelt vagy festett falfelületen

- a) régi, feltáskásodott, leveles lepattog-

zásra hajlamos festékréteg vagy meszelés eltávolítása, szükség szerint a felület vizes lemosása, a festéknemek eltávolítása vízbe mártott durva sörte (kopott) festőmeszelővel (korongecsettel);

- b) az esetleges foltatutések elszigetelése, hatástalanítása;
- c) alapozó meszelés;
- d) a folytonossági hiányok, repedések javítása habarccsal;
- e) a közbenső (második) meszelés, majd száradás után
- f) átvonó (befejező vagy harmadik) meszelés.

D) Színes meszelés belső térben, régi meszelt vagy festett felületen

A C alatt leírtak szerint kell végezni, azaz az eltéréssel, hogy az e és f alatti műveletekhez nem fehér, hanem színezett meszel kell használni.

E) Fehér és színes meszelés új homlokzaton

- a) a felület átvizsgálása, a kiálló habarccsok, durvább szemcsék eltávolítása, portalanítása;
- b) a zavaró mechanikai szennyeződések eltávolítása, foltosodások hatástalanítása, elszigetelése;
- c) a repedések, folytonossági hiányok, sérülések stb. kijavítása mészcement habarccsal (gipszhabarcs használata tilos);
- d) alapozó meszelés;
- e) közbenső (második) fehér, vagy színes meszelés;
- f) átvonó (harmadik v. befejező) fehér vagy színes meszelés.

F) Fehér és színes meszelés régi, festett vagy meszelt homlokzaton

Itt a műveleteket az E alatt leírtak szerint kell végezni, azaz az eltéréssel, hogy előzetesen a mállott, lepattogzásra hajlamos régi mészcement vagy festékréteget kaparással vagy egyéb úton maradék nélkül el kell távolítani.

G) Hagyományos enyves festés új falfelületen

- a) a felület átvizsgálása, csiszolása, portalanítása;
- b) a zavaró mechanikai szennyeződések eltávolítása, foltosodások elszigetelése, hatástalanítása;
- c) alapozó meszelés;
- d) a repedések, folytonossági hiányok javítása gipszhabarccsal;
- e) szappanozás;
- f) alapozó festés enyves festékekkel;
- g) átvonó festés enyves festékekkel;
- h) a vezetővonalak kijelölése csapózsinnal, majd záróvonalazás.

H) Hagyományos enyves festés, régi festett felületen

a) a régi, leválásra hajlamos festékréteg és mechanikai szennyeződések eltávolítása vizes nedvesítéssel és kaparással;

b) régi, festéknemek eltávolítása (összemosása) vizeskefével (meszelővel) való ledörzsöléssel;

- c) esetleges foltosodások elszigetelése, hatástalanítása;
- d) alapozó meszelés;
- e) folytonossági hiányok, repedések javítása gipszhabarccsal;
- f) szappanozás;
- g) timsozás;
- h) a vezetővonalak kijelölése csapózsinnal a fal- és mennyezefestés elválasztásához;
- i) alapozó festés;
- j) átvonó festés;
- k) mintázás, záróvonala, vagy szegélyek felerősítése.

I) Cellulózenyves falfestés új vakolaton és régi festett felületen

- a) a felület tisztítása, átciszolása, portalanítása;
- b) az esetleges szennyeződések eltávolítása, foltatutések szigetelése;
- c) a repedések, folytonossági hiányok javítása gipszhabarccsal;
- d) alapozó meszelés, vagy alapozó festés cellulózenyves festékekkel;
- e) felületrészek kijelölése csapózsinnal;
- f) közbenső (és átvonó, tehát kétszeri) festés cellulózenyves falfestékekkel;
- g) szükség esetén mintázás, záróvonala, vagy zárószegély felerősítése.

Régi festett falfelületen az egyes műveletek sorrendje megegyezik a leírtakkal, de az a művelet helyett a régi festékréteget nedvesítéssel és kaparással, majd vizes lemosással el kell távolítani és a d műveletet tanácsos meszeléssel elvégezni.

J) Műgyantadiszperziós falfestés új vakolaton és betonfelületen

- a) a vakolatréteg átdörzsölése a zavaró durva felületi részek, mechanikus szennyeződések eltávolítása, portalanítása;
- b) a repedések, folytonossági hiányok, falsérülések javítása gipszhabarccsal (betonfelületen cementhabarccsal);
- c) az esetleges foltatutések eltávolítása, szigetelés hatástalanítása;
- d) alapozó meszelés műgyantadiszperziós, vagy ilyen alapú falfestéket tartalmazó higfolyós oltott mészszeppel (meszelővel, ecseteléssel);
- e) ha szükséges, a falfelületek elhatárolása és kijelölése csapózsinnal;
- f) közbenső műgyantadiszperziós festékréteg felhordása (ecsettel, vagy teddy-hengerrel);
- g) átvonó műgyantadiszperziós festékréteg kialakítása (ecseteléssel, hengerléssel vagy szórással);
- h) szükség szerint mintázás, záróvonala, vagy szegélyek felszerelése.

K) Műgyantadiszperziós falfestés régi festett vagy meszelt falfelületen

a) a régi festékréteg eltávolítása vizes nedvesítéssel és lekaparással, ill. utólagos vizes lemosással rövidszőrű festőkefével, ezután a b-h) műveletek elvégzése a J pontban leírtak szerint.

MÁZOLÓ MUNKÁK

Az anyagokról

A festékanyagok beszerzésénél az alábbi általános „minőség-ellenőrzési szempontokat” feltétlenül érdemes alapul venni:

a) a festékanyagok gyártási idejét, ill. a szavatossági érvényességét ellenőrizni kell. Az a tény azonban, hogy egy festékanyag szavatossági ideje lejárt, nem feltétlenül jelenti felhasználásra való alkalmatlanságát. Egyes anyagok (pl. a szárítóadalékok vagy szikkatívmok, helytelenül „szikkatívak”) azonban viszonylag rövid időn belül (2-3 hónap) teljesen elvesztik hatékonyságukat;

b) a festékanyagok, lakkok nem tartalmazhatnak felkeverhetetlen üledéket és nagymennyiségű bőrképződményt. Szaguk ne legyen a rájuk jellemzőtől eltérő, kellemetlen, bomlásra utaló. Az üledék bőrképződménye legfeljebb 1% körüli lehet;

c) a festékek, lakkok a rájuk jellemző száradási időn belül (az előírt feltételek mellett) száradjanak meg. Jelentős eltérés már káros átalakulásra utalhat;

d) a két- (vagy három) alkotós (komponensű) lakkokat, zománcfestékeket (pl. Rezisztán, Vilupál lakkok) az előírt arányban köteles szolgáltatni a kereskedelem;

e) a festékek, lakkok, oldószerek, hígítók stb. semmilyen idegen eredetű mechanikai szennyeződést nem tartalmazhatnak;

f) a csomagolóeszközön a szabványos (vagy egyértelmű) megnevezés, gyártási idő, szavatossági idő és színárnyalatjelző folt stb. jól láthatóan azonosítható legyen.

Kéziszerszámok és segédeszközök

A mázoló munkáknál a következő fontosabb kéziszerszámokat használják:

a) felület előkészítéséhez, így elsősor-

ban az acéltárgyak rozsdamentesítéséhez, (revetlenítéséhez) a következő eszközök szükségesek:

- acélkaparók (rasketták)
- öntvénytisztító kefék (drótkéfék)
- spatulyák (spachtlik), festékkaparók,
- csiszolókövek, ill. csiszolóvásznak,
- habkő (természetes és mesterséges)
- durvaszórtejű (vagy kopott) portalanító ecsetek.

(Ujabbban erre a célra ún. acéltűskés rozsdaeltávolító kefét (12) gépi-kézi csiszolókat, szemcsefúvással koptató berendezéseket stb. használnak).

b) a festékanyagok felhordásához, azaz a festékréteg képzéséhez szükséges eszközök:

- különféle ecsetek (így pl. marokcset, lapos vagy lioni ecsetek más néven lionerek, lakkzó ecsetek, radiatorecsetek stb.), amelyek a mázoló munkák jellege szerint előnyösen használhatók (13).
- festékanyagfelhordó (teddy-) henger (ezt pl. igen előnyösen lehet használni drótkerítések mázolására;
- esetleg festékszóró pisztolyok, célszerűen rezgődugattyús szórópisztoly;
- festőszivacsok pl. „Festőmester”;
- szűrőszita, vagy szitászövet (lakkszita), a festék vagy lakk átszűréséhez;
- keverő, ill. kézi edények (erre a célra előnyösen használhatók egyes műanyag – PVC – edények);
- keverőfák (lapos, tiszta, szállakmentesre csiszolt lécdarabok);
- szükség esetén mázolóbakok (pl. ajtólapok mázolásához) vagy lakkzó állványok;
- esetleg benzinlámpa a régi festékréteg égetéssel való eltávolításához;
- természetesen spatulyák a tapaszréteg felhordásához.


Felmerülhet még továbbá a festőlétra, vagy esetleg állványszerkezet szükségessége is.



A „mázolás” vagy „mázoló munkák” azon munkaműveletek összességét jelentik, amelyek eredményeképpen a használati tárgyak (szerkezeti anyagok) felületén tartós védelmet nyújtó réteg (festékfilm, bevonatrendszer) képezhető. A védőbevonatot általában ún. használatra kész festékanyagokkal (zománcfestékek, lakkok), valamilyen festési eljárással (pl. ecsetelés, szórás, öntés, merítés stb.) alakítják ki.


A mázolásnál megkülönböztetett fontosságú az alapelület (vagy alap, amelyre a festékréteg kerül) megfelelő előkészítése, valamint az adott károsító igénybevételnek leginkább ellenálló festékanyagok felhasználása. A gyakorlatban helytelenül terjedt el az a nézet, hogy minél nagyobb a festékanyag rétegvastagsága, annak védőrétege és tartóssága annál kedvezőbb. Ez nem így van. A különböző felépítésű festékbevonatrendszerek rendelkeznek egy legkedvezőbb (optimális) rétegvastagsággal, amelynél azok védőértéke és tartóssága a legnagyobb. Ha a rétegvastagság ennél lényegesen kisebb, vagy nagyobb, akkor ez a bevonat tervezhető időn belüli tönkremeneteléhez vezethet.

12



13





Mázolás előtti teendők

A mázolás előtt minden olyan befejező építési munkát teljesen el kell végezni, amely egyrészt akadályozná a mázolási műveleteket, másrészt a kész festékréteget károsíthatja, így pl:

a) üvegezett szerkezeteknél az üvegtáblák beépítése, a horony tapaszolása teljesen kész legyen (tapaszolás előtt az üvegtábla tartószerkezetét alapozó mázolással kell ellátni);

b) fűtőtestek (radiátorok, csővezetékek) mázolása előtt a rendszer nyomáspróbáját is el kell végezni. Az összes szerelési munka teljesen kész állapotban legyen;


c) homlokzati nyílászáró szerkezetek mázolásánál a végleges homlokzatképzés, beltéri szerkezeteknél a falfestés teljesen kész legyen;

d) parkettás helyiségben a parketta lerakását, felgyalulását és készre csiszolását (esetleg első lakkozását) el kell végezni a mázolás elkezdése előtt;

e) szükség esetén – ha utólagos szerelési munka elvégzése elkerülhetetlen – a kész mázolás papírral vagy műanyag fóliával való letakarással védhető meg.

Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények

A mázolást csak olyan állapotú szerkezeti felületen szabad elkezdni, amelynél a lakk- vagy festékbevonatrendszer kialakítá-



sához szükséges technológiai műveletek megbízhatóan végrehajthatók.

Ilyen szempontok pl. az alábbiak:

a) az alapfelület tiszta vagy megtisztítható legyen a zavaró mechanikai és vegyi eredetű szennyeződésektől;

b) a mázolásra szánt szerkezet felülete ne legyen hajlamos olyan utólagos átalakításra, amely a festékréteg károsodását idézné elő. Közismerten ilyen szerkezeti anyag pl. a nedves fa, amelyen ha mázolást végeznek, a festékbevonat felhólyagosodik, lepattogzik a felületről stb.

Mázolási műveletek

Új felület (alap) esetén

a) a felület megtisztítása a mechanikai szennyeződésektől (portalanítás, zsírtalanítás stb.). Ezeket a műveleteket a felület sajátosságai szerint kell elvégezni;

b) rozsdátlanítás, rozsdamentesítés (természetesen acélszerkezetek esetén). Ezt lehet elvégezni mechanikai úton pl. kaparrással, csiszolással, drótkéfélléssel (14) kalapálással, szemcseszórással stb. és vegyi úton, pl. rozsdaeltávolító folyadékkal (pácolás) stb. Igen fontos művelet, mert hiányos rozsdamentesítés esetén a legkiválóbb bevonat élettartama is teljesen bizonytalanra válik;

c) az alapfelület stabilizálása rendszerint vegyi kezeléssel (pl. eloxálás, foszfátózás stb.). Ezt természetesen egyes fémeknél, így elsősorban horgany és horganyzott acél, esetleg alumíniumoknál kell elvégezni;

d) pórustelítő felületképzés (telítés, átitatás, „grundolás”, impregnálás stb.) amit természetesen nagy porozitású, kapillárisokkal rendelkező szerkezeti anyagoknál, így elsősorban fa, rost, faforgács, azbesztcement, vakolat, beton stb. kell elvégezni. Ez igen fontos művelet, amely kellő körültekintést igényel;

e) korróziógátló alapozó mázolás, amit acélszerkezeteknél, esetleg horganyzott acélszerkezeteknél kell elvégezni;

f) alapozó mázolás (helytelenül „grundolás”), ami az előbbivel azonos művelet, de a d pontban felsorolt szerkezeti anyagoknál, ill. felületnél nem korróziógátló, hanem csak egyszerű alapozófestékkel kell elvégezni. Az alapozóréteget célszerű ecseteléssel kialakítani, hogy a felületi pórusokba való bedörzsölés hatása érvényesüljön. Ez

még acélszerkezeteknél is komoly műszaki többletjáratást eredményez, így többek között az élettartam meghosszabbodását;

g) tapaszolás (kittelés, glettelés stb.) a zavaró felületi egyenlőtlenségek, folytonossági hiányok stb. kitöltésére (acélszerkezeteknél természetesen erre a célra alkalmas korróziógátló tapaszokkal kell elvégezni). Ki kell hangsúlyozni azt, hogy csak a legvégső esetben kell elvégezni, s ezt a műveletet már eleve mint „szükséges rosszat” kell tekinteni. Különösen fennáll ez faszervezetek, de acélszerkezetek esetén is. A bevonatréteg lepattogzásának egyik leggyakoribb előidézője a nagy rétegvastagságú felesleges tapaszolás;

h) közbelső festékréteg felhordása (egy, két, sőt a szükség szerint ennél több rétegben is);

i) az átvonó (befejező) festékréteg felhordása.

Régi mázolt felület esetén

(Abban az esetben, ha a régi festékréteget még nem szükséges teljesen eltávolítani, az még újra mázolható).

a) a felület megtisztítása a mechanikai és egyéb szennyeződésektől;

b) csiszolás durva csiszolópapírral vagy kövvel, s a lepattogzásra hajlamos, mállékony festékréteg lekaparása (15);

c) ha szükséges, pórustelítő kezelés (pl. kiszáradt, régi falszerkezeteknél);



d) tapaszolás szükség szerint;

e) csiszolás, portalanítás;

f) közbelső vagy átvonóréteg felhordása.

Mázolás szempontjából sajátosságaikban lényegesen eltérő anyagok

Alumínium: mázolása teljesen felesleges, de gyakran helytelenül írják elő. (Csak savas, lúgos igénybevételnek kitett





alumínium mázolása volna indokolt, de ilyen helyeken alumíniumszerkezeteket eleve helytelen alkalmazni!).

Acélszerkezetek: a felületet a szennyeződésektől való megtisztítás után teljesen rozsdátlanítani kell. Ezt célszerűen acélszerszámokkal (pl. spatulya, rasketta, drótkefe, kalapács stb.) kaparással, csiszolással, (csiszolókö, csiszolópapír és -vászon stb.) lehet elvégezni. Alapos rozsdátlanítás érhető el, ha az így letisztított felületet még biztonság kedvéért vegyi rozsdátlanítókkal vagy felületkezelőkkel vékonyan átécseteljük. Gyakran elegendő csak a kezelőszerbe mártott ruhával áttörölni a felületet.

(Ilyen felületkezelőszerek pl. a Wash-Primer, Ferropassit, Ferrofixol, CR-25, Evi-pass stb. vagy csak egyszerűen 10%-os foszforsav oldat.)

Ha szükséges – rendszerint célszerű – a felületet zsírtalanítani kell. Ezt nem tanácsos lakkbenzinnel végezni (ami a gyakorlatban elterjedt) nemcsak annak tűzveszélyessége miatt, hanem azért sem, mert ezzel egyik helyről a másikra mossuk a zsíradékot. Erre a célra sokkal alkalmasabb a kb. 6-8%-os triso, vagy inkább a Biopon, Ultra, Unimó stb. – 4-5%-os langyos vizes – oldata.

A felületet gondosan meg kell szárítani. Ezután a rozsdagátló alapozó festéket kell felhordani minden esetben ecseteléssel! Ebből rendszerint elegendő 1 réteg, legfeljebb az esetleges sérüléseket kell utólag javítani. Szükség esetén – az alapozóréteg teljes száradása után – sor kerülhet a folytonossági hiányok tapaszolására, természetesen rozsdagátló tapaszokkal.

A tapaszolt helyeket – teljes száradás után – csiszolni és portalanítani kell.

Ezután kerülhet sor a közbenső festékreteg (vagy rétegek, mert ez lehet 2-3, sőt több réteg is!) felhordására. Befejezésül ennek teljes száradása után az átvonó festékreteg kialakítható.

Horgany és horganyzott acél: mindezekelőtt alapos zsírtalanítás szükséges az előbbieken leírtak szerint. Ezután a felületet „stabilizáló” vegyi kezelőszer, így elsősorban Wash-Primer, Rekativ korróziógátló alapozó, vagy cink könnyűfém alapozó (Pellikor) alkalmazása következik.

Ki kell hangsúlyozni azt, hogy tapaszolás eleve számításba sem jöhet!

Szigorúan tilos a sósavas felületmaratás is, amely elsősorban a horganyzott acélszerkezeteknél helytelenül terjed el.

Az alapozóra, vagy a felületkezelővel előkészített alapra közvetlenül felhordható a közbenső réteg (vagy rétegek) és az átvonó (vagy a befestő, záró-) réteg.

Fa, farost, faforgács-szerkezetek: kezdő művelet a felület megtisztítása a régi festékretegtől és a szennyeződésektől csiszolással, gépi csiszolással (16, 17), festéklevegéttel (18), vegyszeres festéklemarattal (19), majd durvabb és finomabb csiszolópapírral (esetleg habkövel)



való átcsiszolás és portalanítás. Ezután következik a pórustelítő felületkezelés (helytelenül „grundolás” vagy alapozás) ecseteléssel.

Ezt a műveletet szükség esetén többször is el kell végezni az alap szívóképessége szerint. Erre a célra mindmáig legjobban bevált a 75-80% lenolajkence és 20-25% lakkbenzin (vagy terpentin, szintetikus hígító) elegye.

Megfelel a zsíros, vagy kővér hígító, míg a kevésbé igényes (belső) munkákhoz az ún. felolaj vagy sovány hígító is (50% kence + 50% lakkbenzin).

A pórustelítés megszáradása után csak a legelkerülhetetlenebb esetekben kell tapaszolni ún. faátvonó tapasszal, majd azt a teljes száradás után lecsiszolni és portalanítani szükséges.

Ezután az egy vagy több közbenső réteg, majd az átvonó (befestő) réteg felhordására kerülhet sor. Az egyes rétegek között a teljes száradási időt be kell tartani, ill. finomabb szemcsézetű csiszolópapírral enyhén át kell karcolni az egyes festékretegek felületét. A festékretegeket először hosszirányú, majd keresztirányú ecseteléssel kell kialakítani.

Szintelen, eredeti (vagy natúr-) lakkozásnál ugyanígy kell eljárni, legfeljebb azzal az eltéréssel, hogy a pórustelítés hígított lakkal is elvégezhető, és a fa pórusait, természetes erejét jobban kiemelő ún. pórustelítővel (pórustelítővel) lehet átspatulázni.

Vakolatréteg: első művelet a felület megtisztítása, a folytonossági hiányok kijavítása a festőmunkáknál leírtak szerint,

majd szükség szerint csiszolás és portalanítás.

Ezután következik a pórustelítő felületkezelés a vakolatréteg szívóképessége (porozitása, hajszálcsővessége) szerint, szükség esetén többször.

Durva, érdes vakolat esetén számításba jöhet egy hígfolysabb tapasszal való bevonás, de úgy, hogy a fal síkjából kiálló szemcséket éppen kiegyenlítsé. Ennek száradása után durva és finom csiszolás következik, majd az alapozó, közbenső és átvonó rétegek felhordását kell elvégezni.

Mázolást csak teljesen légszáraz vakolatrétegen szabad végezni.

Beton és azbesztcement: ki kell hangsúlyozni mindkét szerkezeti anyag erősen lúgos kémhatását, ami azt jelenti, hogy az erre érzékeny festékanyagokat (pl. olajfestékek) ilyen felületre nem szabad felhordani.

E célra klórkaucuk (Klorotex, Perszint), Elasztolan, Izofix, Urex, esetleg Trinát zománccfesték jöhet számításba.

Alapvető feltétel az, hogy a pórustelítést az erősen felhígított előbbi festékanyagokkal többször el kell végezni, és hogy az alap teljesen légszáraz legyen.

Uvegfelület: az üveg mázolási igénye ritkán fordul elő (feliratok, cégablak stb.). Alapvető követelmény a felület tökéletes zsírtalanítása Triso, Biopon, Ultra stb. langyosvizes oldatával. Ezután teljesen száraz felületre sűrűn folyó olajfestékkel kell elvégezni a mázolást (vagy felíratot elkészíteni), szükség esetén két rétegben. Uvegfelületen egyetlen más festék sem olyan tartós, mint az olajfesték.

Műanyagmodellek festése

A festés egyik különleges részterülete a modellek, makettek díszítése, színezése. Mivel ezek a „munkadarabok” kisméretűek, a festésük műveleit körültekintően és aprólékosan kell végezni. Ezt a „mesterséget” azonban kitartással, gyakorlással egyre nívósabban lehet művelni. A következőkben ötleteket adunk a modellek festéséhez.

A festékek lehetnek olaj, diszperziós és akril bázisúak. Az olajfestékekre jellemző, hogy száradásukhoz legalább fél nap szükséges, bevonatuk tartós, tapadásuk kiváló, fényük pedig csillogó, selymes, de teljesen matt is lehet. Hígításhoz a gyári hígítókon kívül terpentint vagy lakkbenzint használhatunk. Ecseteléshez a sűrűbb olajfesték jó, mégpedig vékonyan felterítve, egyenletesen eloszlatva.

Szóráshoz ennél hígabb a megfelelő. Az olajfestékek szóráskor általában két vékony rétegben takarnak.

Az akrilfestékek választéka különösen az utóbbi években bővült ki. Előnyük, hogy gyorsan száradnak, színeik teltek, jól fednek, hígításukhoz alkoholt is használhatunk. Vigyázzunk, mert csak a gyári hígító nem „töri meg” a fényüket. Az akrilfestékek kiválóan terülnek, a jó felületi takaráshoz több vékonyan felszórt réteg szükséges.

Az ecsetek közül csak a nagyon finom szőrzetűeket használjuk. Modellfestéshez a lapos- és a tüccsetek a legcélszerűbbek. A nagyobb felületek bevonásához kis festékszórót érdemes használni. A sűrített gázzal működő festékszórók olcsóbbak. Előnyük, hogy zajtalanul lehet velük festeni. Apró alkatrészek kis felületek bevonására inkább a cserélhető fúvókás, precíziós kivitelű festékszórók a megfelelőek.

A szép sima bevonat kialakításához, egyenletesen sima, teljesen tiszta, zsír-, por- és egyéb szennyeződésmentes felület szükséges. Az alkatrészek élét ajánlatos finoman lekerekíteni, úgy megtapad rajtuk a festék. Az alkatrészekben lehetnek felületi mélyedések, anyagbehúzódaok, ezeket Plasto modelltapasszal töltjük fel, majd száradás után csiszoljuk le. Csak nagyon finom polírpapírt használunk, s a megmunkált felületet polírozzuk fényesre. Az alkatrészek sorjázását is gondosan végezzük el, mert festés után még az alig látható szintkülönbségek is szembetűnőek. Az egymás mellé illetve összeragasztott darabokat is ajánlatos csiszolással egysíkúvá tenni, különösen akkor, ha fényes festékkel fogjuk majd beszórní. A festésre előkészített darabok mindig teljesen pormentesek legyenek, s a befestett darabokat állványra akasztva, portól védett nagyobb dobozba zárva hagyjuk megszáradni.

Ecsettel nehéz szép felületet elérni, még ha igen finomszórú is. Soha ne terítsünk fel túl sok festéket az alkatrészekre, mert a felesleget nehéz eltávolítani. A bevonóréteget a felterítés irányára merőleges ecsethúzásokkal egyenletesen oszlassuk el. Gyorsan kell dolgozni, mert a modellfestékek viszonylag hamar porszárazzá válnak. A második lehetővékony réteg felterítésekor lehet az esetleges hibát kiigazítani. Nagyobb összefüggő felületeket ecsettel szinte lehetetlen egyenletesen simára eldolgolni, lefesteni. Kisebb alkatrészek bevonásához, részletek kifestéséhez azonban a biztos kezűek eredményesen használhatják.

Vannak speciális esetek, amikor csak ecsettel boldogulunk, pl. bábuk színezésekor, vagy strukturált, borzott felületek kialakításakor, melirozásakor. Ilyenkor a tufoláshoz durvább és rövidebb szórú pl. sörte ecseteket kell használni, ezek is csak a második, testesebb, már éppen meghúzott, félszáraz festékréteg felületének mintázásához valók. Melirozáskor az előbb felborzott, de már megszáradt festék felületét alig érintve, csak a kiálló szemcsék tetejét festjük be, festékes, kinyomott szórú lapos ecsettel. Így pl. fémalkatrészek kopását utánozhatjuk vagy a műanyagot textil, vagy műbőr utánzatúvá változtathatjuk. A modellépítők egyik fontos eszköze – különösen a nagyobb felületű darabok egyenletes befestéséhez – a festékszóró. Igen finom mintázatok felfestéséhez is kitűnően használható, feltéve, ha tudunk vele bánni. Nagyon lényeges a festék sűrűsége. Még a legegyszerűbb festékszórónál is ma-gunknak kell még a festés megkezdése előtt beállítani a kiszórt permet finomságát. A festék konzisztenciájához és a porlasztást lehetővé tevő sűrített levegő vagy gáz nyomásához igazodva válasszuk meg a permet finomságát. Még a kellő szórástávolságot is meg kell találnunk, mert ha túl közelről szórjuk fel a festéket, nem lesz egyenletes a réteg, s majdnem biztos, hogy sok festéket juttatunk a felületre. Ha pedig túl távolról szórunk, sok festék kárba-



vész. Az sem mindegy, hogy a pisztolyt festés közben hogy mozgatjuk. Ha egy modellt fújunk be, az éppen felénk eső részt egyenletesen lassú permetvezetéssel teljesen és nagyon vékonyan fújjuk be. Így a szórás irányával párhuzamos részekre alig kerül festék, tehát azt a részt még egyszer fújjuk át, de úgy, hogy az említett részekre is jusson elég festék. Ilyenkor kb. 60 foknyira felülről, majd ugyanilyen szögéből alulról is fújuk végig a felületet. A festéket persze úgy is szétteríthetjük a modellen, hogy oldalirányban lassan haladva a pisztolyt közben függőlegesen és ivesen mozgatjuk. A pisztolyt így nehéz vezetni, mert közben az egyenletes rétegvastagságra is ügyelni kell. Az éleknél, síkból kiemelkedő részleteknél vigyázzunk, hogy ne vastagodjon meg a bevonat, és ne folyjon meg a festék.

Kellő fedettséget csak két vékony rétegben felszórt festék ad, de a rétegek teljesen egybefüggőek és egyenletesen simák legyenek. Ha a felület finoman szemcsézett, akkor a festék nem volt elég híg, nem tudott elterülni. A túlhígított festék még vékonyan felszórva is könnyen megfolyik, s a fedőképesége nem megfelelő.

Ha két-három különböző színű részt kell a modellen felfesteni, a világos színnel kezdjük. Száradás után ragasztószalag darabokkal határoljuk le a sötétebb színű részeket és fújuk fel az újabb festékréteget. Ilyen részletek festésekor nagyon közelről szórunk, nehogy olyan helyre is kerüljön festékpermet, ahová nem kell.

A szórópisztollyal kis alkatrészeket is befesthetünk, ha a pisztoly szóráskúpja szabályozható és a fúvókája cserélhető.


Ha a festést befejeztük, vagy más színű festékkel kell a munkát folytatnunk, a pisztolyt alaposan mossuk ki, mert a fúvókában maradó festék elszínezi a soron következőt, ill. elégtelen tisztítás után eltömődik, s utólag már igen nehéz kitisztítani.

Műanyag modellek építésekor a munkafázisokat úgy érdemes csoportosítani, hogy a lehető legkevesebb alkatrészt kelljen festett állapotban a helyére ragasztani. Az alkatrészeket lehetőleg alap-színeik szerinti csoportosításban, egyszerre vessük be. Különleges színek kikeverésekor mindig kissé több festéket keverjünk, nehogy idő előtt kifogyjon.


Színkeverések mindig a világosabba adagoljuk a sötétebb színű festéket, akkor is csak fokozatosan, cseppenként, állandó keverés mellett. Az adagoláshoz használjunk szemcseppentőt vagy üvegcsövet. A kikevert szint mindig a kérdéses alkatrész panelkeretére kenve próbáljuk ki, s hagyjuk megszáradni. Az összekevert festéket mindig hagyjuk egy fél napig „pihenni”, majd újból keverjük össze, hogy a foltosodást elkerüljük. Csak azonos márkájú festékeket öntsünk össze. Ha a festést befejeztük, a használt eszközöket hígítóban mossuk tisztára.

– bsj –


Festőeszközök, szerszámok festéselőkészítéshez a BEY International Kft.-től



1. Easy disc rugalmas csiszolótárcsa festéktávolításra, fa, fém és falfelület csiszolására (2700 Ft).



2. Csiszolóhenger felületsimításra (1500 Ft).



3. Montipower, forgó drótkefe festéklemaráshoz, rozsdeltávolításhoz (2500 Ft).



4. „Brush-master” Festőmester készlet; angol gyártmányú 1700 Ft, USA gyártmány 1500 Ft, pótpárna készlet 500 Ft.

5. Jet-box takaró fóliák festéshez, különböző méretekben

Jet-box	25 m	557 Ft.
Jet-box	2x25 m	837 Ft.
Jet-box	33 m	725 Ft.
Jet-box	2x33 m	1005 Ft.
Jet-box	30 m	
140 cm széles		1117 Ft.



6. Jet-roller festékadagolós teddy henger (3920 Ft), tartalék teddy henger (781 Ft).



BEY International Kft.

Információ és megrendelés levélben:
1352 Bp. Pf.15

Szaküzlet: Otthon Kontakt Áruház
1097 Bp., Pápai István u. 6-10.
Telefon: 133-7363

**Hetente kétszer szakembereink
árubemutatót tartanak.
Viszonteladókat is keresünk!**



Bemutatjuk

HŐLÉGFÚVÓ, FESTÉKSZÓRÓ

A hőlégfűvők speciális szerszámok és sok-célúan használhatók. Nálunk talán még nem eléggé ismertek, ezért érdemes sokoldalúságukat bizonyítandó közelebbről megismerkedni velük. A hőlégfűvők a hajszárítókhoz hasonló elven működnek.

Egy fűtőszálon keresztül levegőt fűjnek egy ventilátor segítségével, amely a gép fejénél magas hőfokon felmelegedve lép ki. A hőfokot általában bizonyos határon belül szabályozni lehet.

A hőlégfűvőhöz sokféle kiegészítő tartozék vásárolható, mely a felhasználás lehetőségeit nagy mértékben kiszélesíti. A leggyakrabban használt tartozékok a különböző fűvők, melyek a levegőáramot célzottan a megmunkálendő felületre irányítják. Ezáltal pl. a leszedendő régi festékréteg könnyen felhólyagosodik és egyszerűen eltávolítható.

A görbített végű fűvőkával szűk, nehezen hozzáférhető helyeken is dolgozhatunk. Az üvegvédő fűvőka biztosítja, hogy pl. ablakkereteken a festékréteg leégetésekor az üveg nem reped meg. A reflektor fűvőka segítségével hőre lágyuló műanyag csöveket hajlíthatunk meg. A speciális hegesztőfejjel, műanyag pálcák hozzáolvasztásával műanyagokat lehet összehegeszteni, ill. fugázni. De a megfelelő fűvőkával darabolni is lehet, vagy pl. tartozék nélkül önozni, elfóliát „felvasalni”.

A barkácsprogramban 3 típusú gépet használunk:

- PHG 530-2**
1600 W-os teljesítményű, 50, 400 és 530 °C hőfokozatokat lehet kapcsolni rajta. A levegőáram mennyisége 300 és 500 l/perc fokozatokban állítható.
- PHG-2CE**
2000 W-os teljesítményű, 50-600 °C-ig fokozatmentesen lehet a hőmérsékletet szabályozni. A levegőáram 300 és 500 l/perc lépcsőkben állítható.
- PHG 630-2LCE**
Az előző géppel megegyező paraméterekkel rendelkezik, annyi eltéréssel, hogy a maximális hőfok 630 °C és világító diódák jelzik a beállított hőmérsékletet.

Az ipari programunkban két típust kínálunk. Ezek folyamatos munkavégzésre alkalmasak.

- GHG 600 CE**
2000 W-os teljesítményű, hőmérséklettartomány 100-600 °C. A levegőáram 350 és 550 l/perc fokozatokban állítható.
A gép rúd formájú, így szűk helyeken, ill. műanyag padló fugázásánál is jól használható.
- GHG 650 LCE**
Ez a gép a csúcsmodell. 2000 W-os teljesítményű, a hőmérséklet 50-650 °C-os tartományban szabályozható.
További finomság, hogy itt már a levegőáram is fokozatmentesen állítható 250-500 l/perc között. Ezen a gépen is világító diódák jelzik a beállított levegőhőmérsékletet.

A gépet műanyag hordtáskával és 3 db fűvőkával szállítjuk. Termékinálatunkban található még a **PSP 260** típusú festékszóró gép is. Ez a gép 60 W-os, maximális szállítási teljesítménye 260 g/perc. A felhordandó mennyiség fokozatosan szabályozható. A beszívónyílásnál szűrő biztosítja, hogy a fűvőkába darabos szennyeződés ne kerüljön. A géppel cseppfolyós anyagok felhordása végezhető el, 80 DIN-mp-ig. A keményfémből készült pumpahenger hosszú élettartamot biztosít.

BOSCH





HOMLOKZATFESTÉKEK, FESTÉKEK A KEMIKÁL SZÉLES TERMÉKSKÁLÁJÁBÓL:

Homlokzatfestékek:

VLIESIN[®]

Vakolt felületek, előregyártott betonelemek védő és díszítő felületképzésére alkalmas habarcs konzisztenciájú vizes diszperziós homlokzatképző anyag.

KAPITOL[®]

Szilikongyanta bázisú homlokzatfesték új és régi homlokzatokra, habarcsvakolat, azbesztcement felületekre alkalmazható mint védő és díszítő bevonat. Csapóeső-lepergető hatása és légzőképessége kiemelkedő.

AKROPOL[®] DISZPERZIÓS SZILIKÁTFESTÉK

Főleg kültéri felhasználásra, új és régi habarcsvakolat, beton és azbesztcement homlokzatok festésére alkalmazható mint védő és díszítő bevonat. Páraáteresztő képessége jó.

Lábazati bevonatok:

BARLIT[®]

Elsősorban kültéri felhasználásra, lábazatokra, koptató, mechanikai igénybevétel esetén díszítő, védő felületképzésre alkalmazható, sokféle színösszeállításban kapható, dekoratív bevonat.

AKROPOL[®] ACL

Díszítő és védő festék, azbesztcement, beton, vakolat, „betonyp” felületekre, elsősorban kültéri igénybevételre. Építéshelyi (helyszíni) festésre alkalmas változat.



Belső falfestékek:

AKROPOL[®] BELSŐ

Nem agresszív klímájú max. 75% relatív páratartalmú belső terek beton- és új vagy régi vakolt felületeinek festésére.

3F[®] PENÉSZGÁTLÓ FALFESTÉKRENDSZER

A gombásodást gátló, hatékony védőrendszer a következő komponensekből áll: gombaölő, gombagátló alapozó és gombagátló festék, melyek együttes alkalmazásával kb. 3-5 évig gombamentesség biztosítható.



Favédő és díszítő festékek:

GOROMENT[®] FAVÉDŐSZEREK

Beltérben, elsősorban tetőtérben felhasznált faanyagok megelőző védőkezelésére alkalmazható. Így megelőzhető a rovarkártevők, a farrontó gombák megtelepedése, elterjedése.

DISZLAZUR

Az alapozóból és bevonóból álló rendszer alkalmas kültéri fafelületek, valamint belső térben lévő faburkolatok védelmére és lazúr hatású díszítőbevonatának kialakítására.

BELLAZUR

Beltéri faburkolatok védelmére és lazúr hatású bevonatának kialakítására.

Termékeink felhasználásáról és a vásárlás lehetőségeiről készséggel ad felvilágosítást a Kemikál Építőanyagipari Rt.

VEVŐSZOLGÁLATA:
122-1066-os telefonon.
SZAKTANÁCSADÁS:
142-8969-os telefonon.

1072 Budapest,
Nagy Diófa utca 10-12.

POLITUR Vegyipari Szövetkezet

ÉPÍTŐIPARI GYÁRTMÁNYAINKAT AJÁNLJUK!

AKRIFOND TG mélyalapozó

- vizes diszperziós rendszerek mélyalapozója
- beton, habarccsal vakolt felület, nyers téglá, mész-építőblokk, gipsz és gipszkarton, terméskő, természetes fa és azbesztcement kül- és beltéri alapozója

DISZPOLIT 35 COLOR vizes diszperziós kültéri, homlokzati falfesték

- magas fedőképesség
- briliáns színek
- színkártya szerinti színválaszték

DISZPOLIT FUNGI EXTRA penész- és gombaálló építőipari falfesték lakóépületek és élelmiszer-ipari üzemek részére

- megszáradás után a festékbevonat légzőképes, mosható
- építőipari- és közegészségügyi hatósági engedélye van, élelmiszer-ipari üzemekben is használható

STRUKTURPOLIT texturás felületet biztosító homlokzatképező és vakolati anyag

- beton, fa, téglá, vakolt felületeken egyaránt felhasználható
- időjárás- és vízálló
- könnyen felhordható
- sokszínű választék

DISZKRILAT vizes diszperziós beltéri falfesték

- magas fedőképesség és fehérségi fok
- vízzel, mosószerrel mosható

SZUPERZIT diszperziós műanyag bázisú falfesték

- fehér színű, bárszerűen matt bevonat beton, fa, vakolt felületen
- fedőképessége erős, gyorsan szárad, dörzsálló
- mesterséges fénynek ellenáll



MEGRENDELHETŐ:

POLITUR Vegyipari Szövetkezet

1063 Budapest, Szív u. 61. sz.

Kereskedelmi Osztály

Telefon: 112-1836, 132-5524

Fax: 112-0884, telex: 225910 polit h

Telephely: 1031 Budapest, Emőd u. 4-10.

Telefon: 180-3344

STOLLOGEN HOMLOKZATFESTÉK

ANGORA BELTÉRI FALFESTÉK

Gyártja: Agrokémia Sellye Rt.

A **STOLLOGEN** matt felületet adó homlokzatképfesték. Kötőanyag-állóságával. Mosható, tisztítható, jó víztaszító, feszültségmentes, kopásellenálló, alkáliellenálló és fagyásmentes.

A **STOLLOGEN** mélyen hatol a felületbe, nem szappanosodik, így jól köt és minden szilárd felületre előkezelés nélkül felhordható.

Az alapozást 30% Stollogen hígítóval hígítva, a fedőréteg felhordását hígítás nélkül vagy 5% Stollogen hígítóval hígítva kell végezni.

A **STOLLOGEN** 200 színárnyalatban rendelhető meg, színkártya alapján.

Az **ANGORA** vizes diszperziós matt felületet adó beltéri falfesték.

Jó ellenálló vízzel, semleges kémhatású mosószer oldattal, mesterséges napfényvel, változó klimatikus hatásokkal szemben.

Felhasználható beton, habarcs, azbesztcement, gipszkarton és Betonyp felületeken.

Az alapozást max. 30% ivóvíz minőségű vízzel hígítva kell végezni. Száradást követően max. 10% vízzel hígítva 1-2 réteget kell felhordani.

Az **ANGORA** diszperziós festék Tilatex vagy Emfix diszperziós színezőpasztával színezhető max. 3%-ban.

Megrendelhető: Az Agrokémia Sellye Rt.-nél

7960 Sellye, Malom u. 1.

Tel.: (72) 10-245

Fax: (70) 52-106

Telex: 12345




Budapesti Iroda

1074 Budapest, Szövetség u. 26.

Tel./Fax: 142-1524

Tel.: 142-5392 Telex: 225379



TOTAL-HAERING Kft.

TOTAL-HAERING Festégyártó Kft.

MŰSZAKI TANÁCSADÓ- ÉS VEVŐSZOLGÁLAT

1075 Budapest, Asbóth u. 15. mfszt.

Tel./fax: 122-6228, Telefon: 142-5346, 142-5515

A festékfelhasználók és forgalmazók számára széles festékválasztékot gyártunk:

Korszerű homlokzatifestékek:

- legelterjedtebb: MODAKRIL és CEHALIN 66
- a műemlékvédelemben kedvelt a fokozottan páraáteresztőképes MODASZIL és UNISZIL
- a tartósan hőszigetelő, energiatakarékos THERMOTÉK bevonatrendszer

Belső falfestékek:

- a HÉRA fehér diszperziós falfesték, ami a „fehérebbnél is fehérebb”
- a nagy fedőképességű JUPITER diszperziós falfesték
- az AUXILINTEX bevonatrendszer, ami akár hipós vízzel is tisztítható
- a TEXTURIT elfedi a mennyezeti (zsaluzási stb.) egyenetlenségeket

ZománCFestékek: ajtók, ablakok festésére:

- TRINÁT mesterzománc, fehér
- TRINÁT magasfényű zománCFesték
- TRINÁT selyemfényű zománCFesték
- TRINÁT lakk
- TRICOLOR matt zománc
- TRINÁT alapozók


Univerzális termék

- az UNITOP diszperziós festék fára, fémre, falra, műanyagra, horganyzott felületre is kiváló

Új termékek:

- AQUALAKK vízzel hígítható parkettlakk
- HÉRA szilárd diszperziós festék
- LAZURÁN fabevonó
- LAZURIT belső, vízzel hígítható lazur
- LIGNOLAKK lakkbenzines falakk
- TRINÁT korróziógátló alapozó (ólom- és kromátmentes)
- UNIKITT vizes mestertapasz

A felsoroltakon kívül a későbbiekben a festékfelhasználók igényei szerint további új termékekkel jelentkezőnk.



Részletes felvilágosítás, szaktanácsadás:

TOTAL-HAERING Kft.

TOTAL-HAERING Festégyártó Kft.

MŰSZAKI TANÁCSADÓ- ÉS VEVŐSZOLGÁLAT

Mintabolt:

1113 Budapest, Karolina út 17.



Termékei:

- ☐ Porlakkok
- ☐ Fugatómítő masszák
- ☐ Oldószermentes bevonóanyagok
- ☐ Autózmáncok

Szolgáltatásai:

- ☐ Tervezés
- ☐ Tanácsadás

DUNALAKK Festékgyártó és Szolgáltató Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 211.

Telefon: 181-1730 Fax: 161-3609

LAKK-TRADE Kft.

1119 Budapest,
Fehérvári út 56.
Telefon: 181-2599

NAGYKERESKEDELEM:

festék, bevonóanyagok,
háztartás-vegyipari cikkek

Lakossági értékesítés
kiskereskedelmi áron

PORCOLOR Felületvédelmi Kft.

1119 Budapest,
Fehérvári út 56.
Telefon: 181-2599
Fax: 161-3609

- Felületvédelem porszórással
- Egyéb technológiákkal
- Tervezési tanácsadás
 - Speciális porlakkok gyártása, forgalmazása

A FERROKÉMIA AJÁNlja ÖNNEK:

Akrozit
CSEPPMENTES *falfesték*

- Mosható, diszperziós, magas fehérségi fokú, beltéri falfesték beton, habarcs, gipsz falfelületek és falfelületek festésére.

Kiadóssága: kb. 12 m²/kg rétegenként

IPARI KISSZÖVETKEZET

Budapest XIII., Országbíró u. 65.

Telefon: 140-9113, Telefax: 140-9141

Telex: 22-5497

Mintabolt telefon: 149-1571/45. mellék

Termékeink:

- tüzeléstechnikai vegyszerek
- autóápolási cikkek
- kazántisztító szerek és rozsdáátalakítók
- falfestékek
- ragasztók (pl. Ferrobond, Technokol Rapid)
- kozmetikumok
- háztartásvégypari szerek (mosószerek, öblítők, bútör- és padlóápoló stb.)

Fenti cikkek megvásárolhatják közvetlenül mintaboltunkban.
Kereskedőket és magánvásárlókat egyaránt igen kedvező áron szolgálunk ki.

Címünk: Budapest XIII., Országbíró u. 65.

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 8.00 – 16.00 óráig, pénteken 8.00 – 15.00 óráig



budalakk[®]
FESTÉKGYÁRTÓ Kft. • 8066 PUSZTAVÁM

Termékeink:

XYLAMON – XYLADECOR fakonzerváló termékcsalád
BUDAPRIMER univerzális korróziógátló alapozó festék
NEPTUN csónaklakk
REZOMAST alvázvédő festék
Aerosolos festékek (Neolux, Etakril hőálló ezüst Akrialán,
Calortix radiátorzománc) és ipari spray-k
Hőálló festékek
Vulkoszil, Termoszil

Főbb forgalmazóink

a FÜSZÉRTEK, FESTÉK-NAGYKERESKEDŐK
és BOLTJAİK.

Cím: Festékgyártó Kft. 8066 Puzstván

Telefon: (22) 361-404, (22) 361-405

Tel./fax: (22) 361-403

Telex: 21463



Budalakk

Kereskedelmi és Festékgyártó Kft.
1044 Budapest, Dunasor 11.



KEVÉS A PÉNZE?
LAKÁSA FELÚJÍTÁSRA SZORUL?
ÉPÍTKEZIK?
AUTÓJÁT ÚJRA KÉNE FÉNYEZNIE?

NÁLUNK A MEGOLDÁS!

BUDALAKK FESTÉKUDVAR

Bp. IV., Váci út 56-58.

Tel.: 169-5688/291 mellék

Nyitva tartás: H-P: 8-15 óráig

AJÁNLATUNKBÓL: diszperziós falfestékek,
faimpregnáló, tömítőmasszák, fára, fémre alapozók
és zománcfestékek, parkettlakkok, autózománcok
és alapozók, korróziógátló alvázvédő festékek,
autóápolási cikkek, tapéták.

SZÍNKEVERÉS!

SZAKTANÁCSADÁS! KEDVEZŐ ÁRAK!

Kiszolgálás kis és nagy tételekben egyaránt!

**TITÁN
festék**

MINDENKOR
MINDENKOR
MINDENKOR

télen
nyáron
szélben
tűző napon

MINDENHOL
MINDENHOL
MINDENHOL

otthon
irodában
gyárban
természetben

KÖRNYEZETBARÁT, VÍZZEL HÍGÍTHATÓ FESTÉKEK

DISZPERZIT belső falfesték

DISZPERZIT külső lábazat- és homlokzatfesték

EMFIX színezőpaszták a belső falfesték színezéséhez

BUDAKITT késtapasz a felületek kiegyenlítéséhez

BUDAFIX ragasztók csempéhez, ill. PVC-padlóhoz

MULTIPROTEKT tűzvédő festék

TITALUX parkettlakk

KÖRNYEZETBARÁT OLAJFESTÉK

STANDOLIT

OLDÓSZERSZEGÉNY VASTAGBEVONATOK

EPOFLEX, VASEPOX, REPOL, KRAUTOXIN

BUDALUX parkettlakk és minden kiszerezésben HÍGÍTÓK

Gyártja és forgalmazza:

BUDALAKK – TITÁN FESTÉKGYÁRTÓ Kft.

6728 Szeged, Bajai út 5.

Telefon: (62) 311-233 Telex: 82-283 Fax: (62) 311-115




COORDIUS CZAPP GY. '93

A FINN FESTÉK.

A Déli-sarktól az Északiig,
kelettől nyugatig, a legszélsőségebb körülmények között is helyt áll.
Világmárka. Minden felületen.

Több ezer színárnyalat számítógépes színkeveréssel.
A színek kódokat a számítógép megőrzi, ugyanaz a szín évek múlva
is pillanatok alatt előállítható.

A legszigorúbb természet- és környezetvédelmi előírások szerint!



TIKKURILA
SZÍNTISZTA SZÍN

Importőr: AUGUSTE REYMOND Kft., 1037 Budapest, Farkastorki lejtő 6/B., Tel/fax: (36-1)168-7419, Bolt: 1012 Budapest, Vérmező utca 6.
•DOMINUS PINK Kft., Budapest, Bécsi út 178., •CSÓTI FESTÉKKERESKEDÉS, Dunaharaszti, Némédi út 5., •COLORMIX, Dunakeszi, Mixcentrum,
•KARAKTER BAU Kft., Pécs, Jókai u. 30., •EGAL Bt., Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 23., •EMFIX FESTÉKÜZLET, Baja, Dózsa György út 157.,
•INTERTRANS Bt., Marcali, Rákóczi u. 68., •INTERTRANS Bt., Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 56., •FLORISSANT Kft., Kecskemét, Vörösmarty u. 10.,
•SZAKÁCS SZAKI Kft., Siófok-Kiliti, Malom u. 8., •TÁT FESTÉKCENTRUM, Tát, Felszabadulás út 51.

Ha a legjobbat akarja...



...mind-mind csak jó lehet!



Gyártja a

TOTAL-HAERING Festékgyártó Kft.

1208 Budapest, Grassalkovich u. 4., 16-18.

Telefon: 127-9267, 147-8916, 147-8755

Telefon/fax: 147-7199, Telex: 20-2834, 22-4390